GPIBリレーユニット

R L Y - 7 1 6 G P B (オープンフレーム) R L Y - 7 1 6 G P C (ケース入り)

────取扱説明書 -

エムシ - アイエンジニアリング株式会社 〒194-0212 東京都 町田市 小山町 7 8 9 - 9 TEL 042-705-8312 FAX 042-794-8317 http://www.mci-eng.co.jp/

	】ご使用の前に	
	[- 1]機能の紹介[- 2]GPIBについて[- 3]RLY - 716GPB/Cの概略動作[- 4]取り扱い上のご注意[- 5]RLY - 716GPBの形状[- 6]RLY - 716GPCの形状	
[】使用方法	
	[- 1]使用開始の前に [- 2]電源の投入と初期化 [- 3]リレーの制御 [- 4]ステータスの読み取り	
[】各信号の機能	
	[- 1] GPIBの信号 [- 2] 端末側の信号 [- 3] モニタLEDの信号	
[】コネクタのピン配列表	
	[- 1] GPIBコネクタ [- 2] 5V電源用コネクタ [- 3] 端末側コネクタ [- 3] モニタLEDコネクタ	
[】仕樣	
	[- 1] 総合仕様 [- 2] GPIB仕様 [- 3] 端末側仕様	

【 】ご使用の前に

本説明書は、「RLY-716GPB」と「RLY-716GPC」について説明しています。本書では「RLY-716GPB」と「RLY-716GPC」の両方を指す場合「RLY-716GPB/C」または「本機」と記述してあります。本機にはバイナリーモードとASCIIモードの二つのモードがあり、本書では二つのモードのハードの性能とバイナリーモードの使用方法について記述してあります。ASCIIモードの使用方法については「コマンド説明書 for ASCIIモード」をご参照ください。

「 - 2] 機能の紹介

「RLY-716GPB/C」はGPIBインターフェースを持ったミニパワーリレーユニットです。「RLY-716GPB」はオープンフレーム・タイプのボード型ユニットで、電源は+5Vを使用します。「RLY-716GPC」はケース入り・タイプの箱型ユニットで、電源はAC100Vを使用します。


本機はGPIBインターフェースと、16個のミニパワーリレーを内蔵しています。 リレー接点の出力は、ジャンパー設定でノーマルオープンまたはノーマルクローズを選択できます。 ホストマシン(パソコンなど)から16個のリレーを任意にON/OFF制御することができます。 7ビットのステータス入力も装備し、SRQの送出、シリアルポールへの応答機能があります。

バイナリーモードにおいてはリレーの制御はバイナリーコードで行います。

ASCIIモードにおいてはリレーの制御はASCII文字列で行います。 この他、バッファリングメモリを利用して一定間隔でリレーをON/OFF制御する、などの機能もあります。

[- 2] G P I B について

GPIBは、計測器などをコンピュ - タと接続し、自動化を行う場合のインタ - フェ - スバスとして標準化されているものです。このバスは、他にIEEE - 488インタ - フェ - スバス(IEEE - IB), HP - IBなどの名称で呼ばれていますが、基本的には同じ規格のものです。



GPIBにつながる全ての機器は、上図のようにGPIBケ-ブルで並列に接続されます。 1システムに接続できる機器の数は15以内、ケ-ブルの長さは機器当たり2m以内、合計20m以内となっています。

GPIBの規格では、右表の様な機能が用意されており、 それぞれいくつかのグレードが存在します。

そして各機能の必要に応じて、必要な機能の必要なグレ・ドを 装備すれば、良い事になっています。

GPIBシステムでは全機器が並列に接続されるので、同時に 複数の機器がデ・タの送信を行う事ができません。 このため事前に全機器にアドレスと呼ぶ番号を割振っておいて、 コントロ・ラがアドレスを指定する事により指定された機器は デ・タを送信したり受信したりします。

記号	機能
SH	ソースハンドシェイク
АН	アクセプトハンドシェイク
Т	トーカ
(TE)	(拡張トーカ)
L	リスナ
(LE)	(拡張リスナ)
C	コントローラ
DΤ	デバイストリガ
DC	デバイスクリア
PΡ	パラレルポール
S R	サービスリクエスト
R L	リモート・ローカル

[-3] RLY-716GPB/Cの概略動作

本機は端末機器であり、コントローラ機能は持っていません。従って、本機をコントロールするために、 別途、GPIBコントローラが必要です。通常、コントローラ機能を持ったコンピュータがGPIB コントローラになります。

バイナリーモードの動作

GPIBコントローラから本機をリスナに指定すると、本機が受信したデータはリレー制御データとして 解釈され、リレーをON/OFF制御します。 GPIBコントローラから本機をトーカに指定すると、本機はGPIB上にバイナリコードの0を送出します。

どちらの場合も、本機内部でデータの加工を行いません。また、リレーを制御するためのコマンドは 存在しません。

「リスナに指定する」ことが、あとに続くデータで「リレーを制御する」ことになります。 GPIBコントローラから本機に対してシリアルポールを行うと、本機はステータス入力のデータを GPIB上に送出します。

この場合、「シリアルポールを行う」ことが「ステータスをGPIB上に送出させる」ことになります。

なお、バイナリーモードでは、本機がリスナ時に受信するデータやトーカ時に送信するデータのデリミタは扱うデータがバイナリーのため、EOIだけが使用できます。([-3-3][-4-3]を参照)

ASCIIモードの動作

当モードでは、リレーを制御するためのコマンドが用意されています。 リレーを制御するためには、本機をリスナに指定して「出力コマンド」と「出力データ」を渡します。 ステータス入力のデータを読み取るには、本機をリスナに指定して「ステータス入力コマンド」を渡した後、 本機をトーカに指定して「ステータス入力データ」を引き取ります。 ASCIIモードにおいても、本機に対してシリアルポールを行うことができます。しかし、この場合に GPIB上に送出されるデータはステータス入力のデータではなく、本機の内部情報に関するステータスです。 この内部情報に関するステータスはIEEE-488.2規格で定義されているステータスです。

デリミタについてIEEE - 488.2規格ではLFとEOIを規定しています。ASCIIモードの場合、本機ではこの規定されたデリミタの他、CRとの組み合わせも使用できるよう造られています。 (本書 [-1-1]と「コマンド説明書」を参照)

- 4] 取り扱い上のご注意

(a) RLY-716GPBは、5V単一電源で使用して下さい。RLY-716GPCは、AC100V(50~60Hz)電源で使用して下さい。

「RLY-716GPC」(ケース入り)の場合のヒューズ交換について

ヒューズが切れた場合は、必ずACコードをコンセントから抜いて行って下さい。 ACコードが接続されたまま、交換作業をおこなうと感電するなどの危険があります。

- (b) 高温多湿の場所では、使わないで下さい。
- (c) 保証期間は納入日から1年です。ただし当社に責のない修理は有償になります。 なお、この保証期間は、日本国内のみ有効であり、製品が国外に搬出された場合は、 自動的に保証期間が無効となります。
- (d) 上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、 または、修理を納入者側の責任において行います。


ただし、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。


需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合。 故障の原因が納入品以外の事由による場合。 納入者以外の改造、または修理による場合。 その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。

なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、 納入品の故障により誘発される損害はご容赦頂きます。

(e) 修理・保守について 修理の必要が生じた場合、当社まで輸送して下さい。出張修理はご容赦頂きます。 また、適格、迅速な修理なため、故障状況、原因と思われる点などをメモでお知らせ下さい。

[-5] R L Y - 7 1 6 G P B の形状






【】使用方法

- 1]使用開始の前に

「 - 1 - 1] ディップスイッチの設定

本機のGPIBアドレス、バイナリーディップスイッチを使って設定します。 バイナリーモード/ASCIIモードなどの設定はパネル面から覗いている



本機のアドレス設定(オンリーモードの場合、無効)

モード

リスンオンリー

トークオンリー

_ アドレッサブル

SW1を最下位ビット、SW5を最上位ビットとして2進数で設定する。 OFF(下)が0、ON(上)が1となり、00000(0)から 11110(30)の範囲で設定する。

デリミタ選択

CR+LF+EOI

CR+EOI

LF+EOI

EOI

たとえば3番に設定したい場合は、 SW1とSW2をON(上)にし、 SW3、SW4、SW5をOFF(下)にします。

アドレス 0 番はコントローラのアドレスに使われる場合が多いので注意して下さい。

アドレス31番はGPIBの規格でトーカ/リスナの 解除コマンドとして使われていますので、設定しないで下さい。

OFF

OFF

ΟN

ON

OFF

ΟN

OFF

ΟN

[- 1 - 2]接点出力選択ジャンパの設定

初期化直後、本機のリレーのコイルに電圧は引加されていません。この状態の接点出力が ノーマル・オープンかまたはノーマル・クローズかを選択することができます。 選択の方法は16個の各リレーごとに設けられたジャンパを設定することで行います。 設定用のジャンパは、ボード上に実装されておいます。「RLY-716GPC」をご使用の方は 本機の電源を断にし、ACコードをコンセントから抜いてから、ケースの天板を開けて内部の ボードが見えるようにしてください。下表にそれの一覧を示します。

リレー接点出力	ノーマル・オープン	ノーマル・クローズ
LD11X~LD11Y	JP11のNO側をショート	JP11のNC側をショート
LD12X~LD12Y	JP12のNO側をショート	JP12のNC側をショート
LD13X~LD13Y	JP13のNO側をショート	JP13のNC側をショート
LD14X~LD14Y	JP14のNO側をショート	JP14のNC側をショート
LD15X~LD15Y	JP15のNO側をショート	JP15のNC側をショート
LD16X~LD16Y	JP16のNO側をショート	JP16のNC側をショート
LD17X~LD17Y	JP17のNO側をショート	JP17のNC側をショート
LD18X~LD18Y	JP18のNO側をショート	JP18のNC側をショート
L D 2 1 X ~ L D 2 1 Y	JP21のNO側をショート	JP21のNC側をショート
L D 2 2 X ~ L D 2 2 Y	JP22のNO側をショート	JP22のNC側をショート
L D 2 3 X ~ L D 2 3 Y	JP23のNO側をショート	JP23のNC側をショート
L D 2 4 X ~ L D 2 4 Y	JP24のNO側をショート	JP24のNC側をショート
L D 2 5 X ~ L D 2 5 Y	JP25のNO側をショート	JP25のNC側をショート
LD26X~LD26Y	JP26のNO側をショート	JP26のNC側をショート
LD27X~LD27Y	JP27のNO側をショート	JP27のNC側をショート
L D 2 8 X ~ L D 2 8 Y	JP28のNO側をショート	JP28のNC側をショート

なお、NO側をショートする場合は、NC側は必ず、オープンにして下さい。 NC側をショートする場合は、NO側は必ず、オープンにして下さい。

本説明書の中で、「リレーのON」、「リレーのOFF」という表現は、「リレーの動作」や 不可能の目の子で、 ラレーのは、、 ラレーのは下す」という表現は、 ラレーの割ff」で「リレーの復旧」を意味する言葉であり、接点のON/OFFではありません。また、「リレーのON」の代わりに「リレーの動作」、「リレーのOFF」の代わりに「リレーの復旧」と記述する場合もあります。

に近9 る場合ものります。

リレーが動作した場合、接点がONになるか、OFFになるかは、上表に従って設定した結果によります。
NC側に設定した場合は、「リレーのON」は「リレー接点のオープン」の意味になります。
「リレーのOFF」は「リレー接点のクローズ」の意味になります。
NO側に設定した場合は、「リレーのON」は「リレー接点のクローズ」の意味になります。
「リレーのOFF」は「リレー接点のオープン」の意味になります。

[- 2]電源の投入と初期化

[- 2 - 1]電源の投入前の確認

R L Y - 7 1 6 G P B をお使いの方は、D C + 5 V ± 5 %の電源の極性が間違いなく接続されていることをご確認ください。本機の 5 V 電源コネクタ表は「 - 2 」に記載されています。 R L Y - 7 1 6 G P C をお使いの方は、A C 1 0 0 V (5 0 ~ 6 0 H z)の商用電源が背面の A C 電源コネクタ (インレット) に接続されていることをご確認ください。

「 - 2 - 2] 電源の投入後の初期化

本機は電源を投入すると下記の状態に初期化されます。 また、電源を投入している状態でディップスイッチを変更した場合も下記と同じ初期化を行います。

- 1:16個のリレーはすべて復旧します。
 2:負論理の出力信号は、すべてHighになります。
 3:正論理の出力は、すべてLowになります。
 4:GPIBインターフェースはIFCを受信した場合と同じ(トーカ/リスナ解除)になります。
 5:ASCIIモードにおける、本機の動作に関係する本機内部の設定値も初期化されます。
 (各設定値の初期値は「コマンド説明書」の各設定値の関係ページを参照)

[- 3]リレーの制御

本機のバイナリーモードでは、ONにしたいリレーに対応するビットを 1 , OFFにしたいリレーに対応するビットを 0 にしたリレー制御データをバイナリーコードで、本機に送信します。 ASCIIモードでは、GPIB上のデータの形式にASCII文字列が使用できます。

[- 3 - 1]リレー制御データを作成する

本機には16個のリレーが搭載されているので、リレー制御データは16ビットで構成されます。 下図に16個のリレーと16ビットのリレー制御データの対応を示します。

リレー番号	LD28	LD27	LD26	LD25	LD24	LD23	LD22	LD21	LD18	LD17	LD16	LD15	LD14	LD13	LD12	LD11
リレー制御 データ	Bit 15		1													Bit 00

上記の対応表に従い、ONにしたいリレーに対応するビットを 1、OFFにしたいリレーに対応するビットを 0 にしたリレー制御データを作成します。 例えば、リレーLD27とLD01をONにし、他のリレーをOFFにしたい場合は下図のようになります。

リレー番号	LD28	LD27	LD26	LD25	LD24	LD23	LD22	LD21	LD18	LD17	LD16	LD15	LD14	LD13	LD12	LD11
リレー制御 データ	Bit 15	Bit 14	-	-	-						Bit 05		Bit 03		Bit 01	Bit 00
データの値	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

「 - 3 - 2] リレー制御データを本機に送信する

バイナリーモードでは、リレー制御データをバイナリーコードの形で本機に対して送信します。(ASCIIモードの場合は、ASCII文字列で送信可能ですので、その方法については「コマンド説明書」を参照してください。)

このリレー制御データ(16ビット)を上位8ビットと下位8ビットに分割し、下位8ビットを 先(1バイト目)に、上位8ビットを次(2バイト目)に、本機に対して送信します。

先に送信されるデータは 右のようになります。


DIOライン	D108	D107	D106	D105	D104	D103	D102	DIO1
リレー番号	LD18	LD17	LD16	LD15	LD14	LD13	LD12	LD11
リレー制御 データ	Bit 07	Bit 06	Bit 05		Bit 03	Bit 02	Bit 01	Bit 00
データの値	0	0	0	0	0	0	0	1

次に送信されるデータは 右のようになります。

DIOライン	D108	DI07	D106	D105	DI04	D103	D102	DI01
リレー番号	LD28	LD27	LD26	LD25	LD24	LD23	LD22	LD21
リレー制御 データ	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 09	Bit 08
データの値	0	1	0	0	0	0	0	0

[-3-3]リレー制御データの送受タイミング

前述のリレー制御データを本機が受信し、リレーのON/OFF状態が更新されるようすを下図に示します。 DIOライン、DAV、EOIはデータを送信するパソコンなどが出力します。



: [-3-2]で説明されている「下位8ビット」です。 リレーLD18~LD11の制御データです。

: [-3-2]で説明されている「上位8ビット」です。 リレーLD28~LD21の制御データです。

: デリミタです。最終バイト(この場合は「上位8ビット」)と同時にLowにします。 通常、デリミタとしてCRやLFなどが使われますが、本機のバイナリーモードではCRやLFは 使用できません。 CRやLFを使用すると、上図の の後にCRやLFのコードがDIOライン上に現れて、 本機はそのコードをリレー制御データとして扱うため、予期しないリレーの制御が行われることが あります。

: リレー制御データの下位 8 ビットにより制御された結果のリレーLD18~11のON/OFF状態です。

: リレー制御データの上位 8 ビットにより制御された結果のリレー L D 2 8 ~ 2 1 の O N / O F F 状態です。

[-4]ステータスの読み取り

バ $\frac{I}{I}$ ー $\frac{I}{I}$ ー $\frac{I}{I}$ で $\frac{I}{I}$ で $\frac{I}{I}$ のステータス入力 「ST1 ~ ST $\frac{I}{I}$ ST8」を読み取ることができます。また、端末側のREQ信号にLowのパルスを入力することにより、GPIBのSRQラインをアクティブにすることができます。(ASCIIモードの場合のステータスに関しては「コマンド説明書」を参照)

REQ信号へパルス入力があると、以下の手順でGPIBコントローラへステータスが読み取られます。

REQ信号に、幅が100nSec以上のLowの パルスが入力される。


GPIB上のSRQラインがアクティブになる。

GPIBコントローラはSRQラインが アクティブになったことを検出し、 シリアルポールを行う。

GPIBコントローラから、全機器へ、 シリアルポールモード開始を伝える。

GPIBコントローラから、本機を トーカに指定します。

「RLY-716GPB/C」は、 シ<u>リアルポールモード中に</u>トーカに指定されると 「ST1~ST6・ST8」に入力されているデータを GPIB上に送出します。



GPIBコントローラはGPIB上のデータをステータスとして読み込む。

ここでGPIBコントローラがGPIBコントローラ機能を持ったパソコンであっても同様です。 また、SRQラインがアクティブでない場合にシリアルポールしても構いません。

下図にステータス入力とGPIBコントローラが受け取ったステータスバイトとのビット関係を示します。

ステータスバイトのビ ット割付

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
ST8	*	ST6	ST5	ST4	ST3	ST2	ST1

*は本機が、「SRQ」を送出した場合、 "1" 送出していない場合、"0"です。

端末側のステータス入力は負論理ですが、GPIBコントローラが受け取ったステータスバイトは正論理です。

【 】各信号の機能

[-1]GPIBの信号

GPIBの信号は全て負論理です。機能の概略を下表にまとめてあります。

信号名称	機 能	ドライブする装置
DI01 ~ DI08	ATNがLowの時はGPIBコマンド、Highの時はデータが	コントローラ
סטום י וטוט	送受される8ビットパラレルの信号	トーカ
ATN	DIOライン上の信号がGPIBコマンドかデータかを示す信号	コントローラ
IFC	システム立ち上げ直後などに、各装置の $GPIB$ インターフェースを初期化するための $100uSec$ 以上のパルス信号	コントローラ
REN	各装置をコントローラの支配下に置くことを示す信号	コントローラ
DAV	DIOライン上の信号が有効であることを示す信号	コントローラ
NRFD	装置がDIOライン上の信号を受信する準備ができていないことを 示す信号	非コントローラ リスナ
NDAC	装置がDIOライン上の信号の受信を終了していないことを示す信号	非コントローラ リスナ
EOI	DIOライン上の信号と同時にLowにすることにより DIOライン上の信号が最終データであることを示す信号	トーカ
SRQ	コントローラに対して他の装置がサービスを要求する信号	非コントローラ


[- 2]端末側の信号

機能の概略を下表に示します。

信号名称	機 能	論理	入力/出力
LD11X/Y ~ LD18X/Y	リレーLD11~LD18の接点出力		出力
LD21X/Y ~ LD28X/Y	リレーLD21~LD28の接点出力		出力
LDC1	リレーLD11~LD18のON/OFF状態の更新を示す信号	正	出力
LDC2	リレーLD21~LD28のON/OFF状態の更新を示す信号	正	出力
<u>ST1</u> ∼ <u>ST6</u> , <u>ST8</u>	ステータス入力信号	負	入力
RMT	本機がコントローラの支配下に置かれていることを示す信号	負	出力
LCL	本機の端末側の支配権をローカル側に置くよう要求する信号	負	入力
REQ	SRQラインをアクティブにするよう要求する信号	負	入力
RES-IN	本機を電源投入時と同じ初期状態にするための信号	負	入力

[- 2 - 1] リレー接点出力(LD11X/Y~LD18X/YとLD21X/Y~LD28X/Y)とLDC1/LDC2信号

本機の16個のリレーはLD11~LD18の8個とLD21~LD28の8個に分けて考えることができます。LD11~LD18のリレーの状態が更新される時はその前に、LDC1信号が約1uSecの間、Highになり、LD21~LD28のリレーの状態が更新される時はその前に、LDC2信号が約1uSecの間、Highになります。



[- 2 - 2] RES-IN信号と初期化

この信号に $20\,\text{mS}\,\text{e}\,\text{c}\,\text{以上のLowを入力すると、本機は初期化されます。([- 2]を多チャタリングがあったり、Lowの期間が <math>20\,\text{mS}\,\text{e}\,\text{c}\,\text{以下の場合は動作の保証がされません。}$ - 2] を参照)

「 - 2 - 3] REQ信号とサービスリクエスト

通常、GPIBコントローラが主体となり、そのプログラムに従ってトーカ、リスナが指定され、データの 伝送がおこなわれますが、実際のシステムでは不測の事態が起こったり、予定された動作でもいつ発生するか

わからない場合もあります。 一般に割込みという手法で対処する事が多いのと同様に、GPIBではSRQラインを用いて端末機器側から

一般に割込みという子伝と対処する事が多いのと同うなに、G・TDとはコ・マン・フェル・ションを加まれたコントローラにアクションを起こします。
GPIBのSRQラインがアクティブになると、コントローラはあらかじめ用意されたサービスプログラムへ飛び、シリアルボールまたはパラレルボールによりサービスを開始します。

本機にはこのSROラインをアクティブにする機能、及びシリアルポールに応答する機能があります。

バイナリーモードの場合

本機の端末側コネクタのREQ信号に100nSec以上のLowのパルスを入力すると、GPIBの SRQラインが、アクティブになります。

GPIBコントローラが<u>シリアルポー</u>ルを開始すると、 本機は端末側コネクタのST1~ST6,ST8の信号をステータスとしてコントローラへ送出します。

ASCIIモードの場合

本機の端末側コネクタの $\overline{\text{REQ}}$ 信号に $1\ 0\ 0\ n\ S\ e\ c$ 以上のLowのパルスを入力すると、 $\overline{\text{GPIBO}}$ S R Q ラインが、アクティブになり<u>ます</u>。 ただし、関連するレジスタの内容でREQ信号による S R Q 送出が許可されていなければなりません。 (コマンド説明書 [-3]を参照)

GPIBコントローラはシリアルポール、または<u>IEEE488.2</u>によるクエリコマンド (問い合わせコマンド)で外部ステータスとしてST1~ST6,ST8を読み取ることができます。


[- 2 - 4] RMT信号とLCL信号とリモート / ローカル

ある装置を、GPIBを使ってコンピュータ制御する方法とマニュアルスイッチを使って制御する方法との両方式を共存させる場合、二つの方法で随時、ランダムに制御したのでは、不都合が生じる事があります。

この様な場合、その装置がコンピュータの制御下に置かれるべき事を示す出力信号RMT信号が、本機に 用意されています。

両方式を共存させる場合、このRMT信号を利用して、不都合が生じないようなシステムが構築されなければ なりません。

下図に、RMT信号がどのように働くかを示します。




[- 3]モニタLEDの信号

機能の概略を下表に示します。

信号名称	機能	論理	入力/出力
LD11 ~ LD18	リレーLD11~LD18の動作モニタ	負	出力
LD21 ~ LD28	リレーLD21~LD28の動作モニタ	負	出力
LED-COM	モニタLEDのアノードコモン用 + 5 V電源		出力

当コネクタに下図のようにLEDを接続することにより、リレーの動作状態をモニタすることができます。いずれの信号も、リレーがON(動作)している時、モニタLEDも点灯します。 LEDの電流制限抵抗の680 は本機のボード上に実装されていますから外部接続はLEDだけです。



「RLY-716GPC」にはLED回路がプリント基板化され、フロントパネルからLEDが見えるよう、配置実装されています。

【 】コネクタの信号配列表

[-1]GPIBコネクタ

信号名	ピン	番号	信号名
D I O 1	1	1 3	D I O 5
D I O 2	2	1 4	D I O 6
D I O 3	3	1 5	D I O 7
D I O 4	4	1 6	DIO8
EOI	5	1 7	REN
DAV	6	1 8	G N D
NRFD	7	1 9	G N D
NDAC	8	2 0	G N D
IFC	9	2 1	G N D
S R Q	1 0	2 2	G N D
ATN	1 1	2 3	G N D
シールド	1 2	2 4	G N D

*使用コネクタ 57LE-20240-77COD35(第一電子工業製) *適合ケーブル 408Jxx (第一電子工業製) xxはケーブル長

====== 注 意

コネクタの脱着は、電源を断にしてから行って下さい。 誤動作の原因となることがあります。

12番ピン「シールド」ラインの取り扱いについて「シールド」ラインは本機ボード内でいずれのパターンにも接続されていません。システムの置かれている状況に応じて信号グランド、フレームグランドなどに接続する必要がある場合があります。(強力なノイズなどによるシステムの誤動作など)本機ボード上のJP1をショートすると「シールド」ラインがFG(フレームグランド)にJP2をショートすると「シールド」ラインがSG(信号グランド)に接続されます。

[- 2] 5 V電源用コネクタ

5 V電源用コネクタはボード上に実装されています。 R L Y - 7 1 6 G P C では本体内に A C / D C 電源を内蔵していますので、接続作業の必要はありません。 R L Y - 7 1 6 G P B をご使用の方のみ、 + 5 V \pm 5 %の電源を接続してください。

ピン番号	信号名
1	+ 5 V
2	N . C .
3	GND

電源入力コネクタ 上面図




- *使用コネクタ 5045-03A (MOLEX製) *適合ソケット 5051-03 (MOLEX製)
- (MOLEX製)
- * 適合コンタクトピン 5 1 5 9 T L (MOLE X 製)

電源は必ず + 5 V ± 5 %のものをご使用下さい。それ以外の電源をご使用になると、 誤動作または最悪の場合、破損・焼損し、火災の原因になることがあります。

[- 3]端末側コネクタ

入力/出力	信号名	ピン	番号	信号名	入力/出力
	L D 1 1 X	1	2	L D 1 1 Y	
	L D 1 2 X	3	4	L D 1 2 Y	
	L D 1 3 X	5	6	L D 1 3 Y	
出力	L D 1 4 X	7	8	L D 1 4 Y	出力
Щ/Л	L D 1 5 X	9	1 0	L D 1 5 Y	ЩЛ
	L D 1 6 X	1 1	1 2	L D 1 6 Y	
	L D 1 7 X	1 3	1 4	L D 1 7 Y	
	L D 1 8 X	1 5	1 6	L D 1 8 Y	
	L D 2 1 X	1 7	1 8	L D 2 1 Y	
	L D 2 2 X	1 9	2 0	L D 2 2 Y	
	L D 2 3 X	2 1	2 2	L D 2 3 Y	
出力	L D 2 4 X	2 3	2 4	L D 2 4 Y	出力
Щ/Ј	L D 2 5 X	2 5	2 6	L D 2 5 Y	ЩЛ
	L D 2 6 X	2 7	2 8	L D 2 6 Y	
	L D 2 7 X	2 9	3 0	L D 2 7 Y	
	L D 2 8 X	3 1	3 2	L D 2 8 Y	
	G N D	3 3	3 4	G N D	
	S T 1	3 5	3 6	S T 2	
入力	S T 3	3 7	3 8	S T 4	入力
	S T 5	3 9	4 0	S T 6	7(7)
	G N D	4 1	4 2	S T 8	
入力	REQ	4 3	4 4	G N D	
	LCL	4 5	4 6	RMT	出力
出力	L D C 1	4 7	4 8	LDC2	ЩЛ
入力	RES-IN	4 9	5 0	GND	

*使用コネクタ FAP-50-07#2(山一電機製)
*適合ソケット UFS-50B-04 (山一電機製)バラ接続用
*適合コンタクトピン UFS-66 (山一電機製)UFS-50B-04用
*適合ソケット FAS-50-17 (山一電機製)フラットケーブル用




コネクタの脱着は、電源を断にしてから行って下さい。 誤動作の原因となることがあります。

[-4]モニタLEDコネクタ

入力/出力	信号名	ピン	ピン番号信号名		入力/出力
	L D 1 1	1	2	L D 1 2	
	L D 1 3	3	4	L D 1 4	
	L D 1 5	5	6	L D 1 6	
出力	L D 1 7	7	8	L D 1 8	出力
山刀	L D 2 1	9	1 0	L D 2 1	ЩЛ
	L D 2 3	1 1	1 2	L D 2 2	
	L D 2 5	1 3	1 4	L D 2 6	
	L D 2 7	1 5	1 6	L D 2 8	
未接続	未接続	1 7	1 8	未接続	未接続
出力	LED-COM	1 9	2 0	LED-COM	出力

*使用コネクタ FAP-20-07#2(山一電機製)
*適合ソケット UFS-20B-04 (山一電機製)バラ接続用
*適合コンタクトピン UFS-66 (山一電機製)UFS-20B-04用
*適合ソケット FAS-20-17 (山一電機製)フラットケーブル用

= 注意 ==



モニタLEDコネクタの正面図

20 18

4 2

コネクタの脱着は、電源を断にしてから行って下さい。 誤動作の原因となることがあります。

【】仕様

[-1]総合仕様

バス転送i	速度	バイナリーモード	時、最大33Kバイト / 秒	* 3
無電圧接点数			点(メーク接点またはブレーク接点をジャンパー設施	定で選択可能)
接点出力	最大引加電圧 A C	120VまたはDC110V		
按从山刀		最大通電電流 1 A		
		最大負荷 A C	の場合 5 0 V A または D C の場合 6 0 W	
		R L Y - 7 1 6 G	_{DR} DC5V±5% 全リレーがOFFの場合	ì:0.35A以下
消費電力		KL1-7100	DC5V±5% 全リレーがONの場合	: 1 . 0 5 A以下
/月貝电/J		R L Y - 7 1 6 G	AC100V±15%(50Hz~60Hz)	
		KLY-710G	「 C 全リレーがONの場合	: 22 V A 以下
使用環境		0 ~ 4 5 (結	露しないこと)	
外形寸法		R L Y - 7 1 6 G	P B │ 1 1 8 W × 1 8 0 L × 3 0 H (mm) (突出部 [;]	を含まず)
אוני לוויול		R L Y - 7 1 6 G	P C │ 2	を含まず)
取扱説明書			1部	
	コマン	′ド説明書		1部
	沙士 但	コラクタ田	UFS50B-04(山一電機製)	1個
	端末側コネクタ用		コンタクトピン(UFS‐66)(山一電機製)	50個
付属品 5 V電源コネクタ用		酒コラカカ田	コネクタ(5051-03)(MOLEX製)	1個 * 1
り馬叩 フィ电ボコイン	ルボコインフ用	コンタクトピン(5159TL)(MOLEX製)	3個 * 1	
モニタ	7 L E Dコネクタ用	コネクタ(UFS20B-04)(山一電機製)	1個 * 1	
	ここ レコ ホノブ 用	コンタクトピン(UFS‐66)(山一電機製)	20個 *1	
	AC電	源用	インレットコード(2P3P変換プラグ付き)	1組 * 2
	予備ヒ	ニューズ	ガラス管ヒューズ 1 A	1個 * 2

- * 1:R L Y 7 1 6 G P B に付属します。(R L Y 7 1 6 G P C には組み込み済みです。)
 * 2:R L Y 7 1 6 G P C に付属します。
 * 3:A S C I I モード時のバス転送速度はコマンド文字列の内容により大きく変化します。

[- 2]GPIB仕様

規格 バイナリーモード		IEEE-Std.488-1978
况恰	ASCII モード	IEEE-Std.488.2-1992
サブセット		SH1,AH1,T5,L3,SR1,RL1,PP0,DC0,DT0,C0
リフセット	ASCII モード	SH1,AH1,T5,L3,SR1,RL1,PP0,DC1,DT1,C0
デリミタ	バイナリーモード	「EOI」のみ(CRやLFなどはデータとして扱う)
ナリミツ	ASCII モード	ディップスイッチで選択
使用IC	コントロールLSI	NAT9914 (ナショナルインスツルメンツ社製)
使用1℃	ドライバ / レシーバ	SN75160B/161B(テキサスインスツルメンツ社製相当)

[- 3]端末側仕様

出力信号

信号名	出力回路の概要	接続可能な最大負荷	
RMT	CMOS(74AC14相当)出力	Highレベル時 ・ 済わ出し - 2.4 m A N T	
LDC1	· C M O S (74AC32相当)出力	流れ出し=24mA以下Lowレベル時流れ込み=24mA以下	
LDC2	- C M O 3 (74A032相当) 田刀	電圧 = + 5 V ± 1 0 %	
<u>動作モニ</u> タ LD11~LD28	トランジスタ(ダーリントン)オープンコレクタ出力 (電流制限抵抗を内蔵)	点灯時 7.3mA以下	
リレー接点 L D 1 1 X , Y ~ L D 2 8 X , Y	無電圧の、 リレーのメーク接点またはブレーク接点と コモン端子	A C の場合 100 V 以下かつ 1 A 以下かつ 50 V A 以下 D C の場合 100 V 以下かつ 1 A 以下かつ 60 W以下	

入力信号

信号名	入力回路の概要	規格
ST1~ST6,ST8	10K で+5Vにプルアップされた CMOS(74AC540相当)入力	L o w レベルを入力時 流れ出し = 5 6 0 u A 以下 H i g h レベルの電圧
REQ	10K で+5Vにプルアップされた CMOS(74AC540,74HC132相当)入力	H i g h レベルの電圧 + + 5 .3 V 以下
LCL	1 0 K で+5 Vにプルアップされた CMOS (74AC14相当)入力	

参考資料:リレーの仕様(G6E・オムロン(株)製)

接点定格

(抵抗負荷(COS = 1)において)

定格負荷	A C 1	25V 0.4A	D C 3 0 V 2 V
定格通電電流	3 A		
接点電圧	最大	A C 2 5 0 V	D C 2 2 0 V
接点電流	最大	A C 3 A	D C 3 A
開閉容量	最大	5 0 V A	6 0 W
最小負荷(参考値)	DC	1 0 m V	100μΑ

リレー性能

(表は初期における値です。*印は実力値です。)

接触抵抗	5 0 m	以下		
動作時間	5 m S 以	5mS以下(*約2.9mS)		
復帰時間	5 m S 以	以下(*約1.3mS)		
10000000000000000000000000000000000000	機械的	3 6 , 0 0 0 回 / 時		
最大開閉頻度	電機的	1,800回/時(定格負荷)		
絶縁抵抗	1,00	0M 以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧	AC1,	500V 50/60Hz 1分間		
別 电	(ただし	八同極接点間はAC1,000V 50/60Hz 1分間)		
耐衝擊電圧	1,500V 10×160(µS)(FCC Part68)			
振動	耐久	10~55Hz 複振幅5mm		
1/以里儿	誤動作	10~55Hz 複振幅3.3mm		
衝撃	耐久	1,000m/S ² (約100G)		
倒掌	誤動作	300m/S ² (30G)		
	機械的	1億回以上(開閉頻度36,000回/時)		
寿命	電気的	10万回以上(AC定格負荷 開閉頻度1,800回/時)		
	电メルソ	50万回以上(DC定格負荷 開閉頻度1,800回/時)		
重量	約2.7	g		